COSMOS

LPガス用 ガス警報器

単体型 CF-626CL

スッキリ設置できる

コンセント直付けタイプのガス警報器

ピュー ピュー
ピュー ピュー

コンセントに差し込むだけ！
かんたんに施工でき、
壁面を
傷つけません。



スイープ音とランプで
ガス漏れをお知らせ

NEW 電源を入れて最短5秒で監視状態に
初期安定時間を大幅に短縮しました。

交換期限お知らせ機能

警報音一時停止機能

聞き取りやすい「スイープ音」と
ランプでガス漏れをお知らせします。

NEW

ワンタッチで設置できるコンセント直付けタイプ

コンセントに直接差し込んで施工完了。
ネジ留め等による施工で壁面を傷つけることなく、
すっきりと設置できます。

高齢者にも聞き取りやすいスイープ音による警報

人の耳で聞き取りやすい周波数(1kHz～4kHz)の警報音で、
高齢者にもしっかりと警報をお知らせします。

落ちついた明るさのランプ

従来品より落ちついた明るさのランプで
夜間も安全を見守ります。

NEW

電源を入れて最短5秒で監視状態に

当社従来品より初期安定時間を大幅に短縮しました。

交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限が過ぎると、
電源／警報ランプのゆっくりとした点滅でおしらせします。

警報音一時停止機能

殺虫剤などの噴射によって誤作動した場合でも、
警報音を一時的に停止することができます。

警報音確認機能

通常の監視状態で点検／警報停止スイッチを押し続けると、
警報音および電源／警報ランプの動作を確認できます。



仕　様

型　式	CF-626CL
検知原理	半導体式
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
警報方式	即時警報型、自動復帰式 警報(赤)ランプ即時点滅、 スイープ音(1kHz～4kHz)(音量70dB(A)/m以上)
電　源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	監視時：約0.9W、警報時：約0.9W
使用温度範囲	−10℃ ～ +40℃
外形寸法	W80×H62×D35mm
質　量	約130g
付　属　品	点検ガス採取器

ランプとブザーで状態をお知らせ

状　態	ランプ	警報音
監視時	点　灯	――
ガス漏れ	点　滅	ピューピュー
センサ異常時	高速点滅	ピッピッピッ
交換期限 お知らせ	ゆっくり点滅	――

【点検のお願い】警報器の作動状況確認のため、月に一度点検を行ってください。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

交換期限がきたら、新しい警報器にお取り替えください。

新コスモス電機株式会社

本　社 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2－5－4 TEL(06)6308-3155
東日本営業部
東　京 ■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2706
札幌営業所 ■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101
仙台営業所 ■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエヌビルディング4F) TEL(022)295-6061
新潟営業所 ■ 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390
静岡営業所 ■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(大樹生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1901
西日本営業部
関　西 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155
中　部 ■ 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂種栄ビル7F) TEL(052)951-2650
北陸営業所 ■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンユースフルビル2F) TEL(076)234-5611
岡山営業所 ■ 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) TEL(086)435-5087
広島営業所 ■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800
九州営業所 ■ 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-3-18(ツヅキ博多ビル3F) TEL(092)431-1881

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2023年12月制作
(F)7484-F030